

FR MODE D'EMPLOI

A) Liste de contrze d'inspection:Lors des inspections régulières, veuillez procéder comme suit:

- 1) vérifier que les deux poutres longitudinales (poutres verticales) de l'échelle/d'échelle détachée ne sont pas pliées, tordues, bosselées, fissurées, corrodées ou pourries,
- 2) vérifier que les deux longerons sont en bon état aux points de fixation des autres éléments,
- 3) vérifier que toutes les attaches (généralement des rivets, des joints ou des boulons) sont en place ; s'ils ne sont pas lâches ou corrodés,
- 4) vérifier que tous les niveaux sont en place; ne sont pas lâches, excessivement usées, corrodées ou endommagées,
- 5) vérifier que les charnières situées entre l'avant et l'arrière de l'échelle/d'échelle détachée ne sont pas endommagées, desserrées ou corrodées,
- 6) vérifier que le verrou est en position horizontale ; Tous les rails et supports arrière sont-ils dans les coins ne sont pas pliés, desserrés, corrodés ou endommagés,
- 7) vérifier que tous les crochets des barreaux sont en place ; ne sont pas endommagés, desserrés ou corrodés ; fonctionnent-ils correctement?
- 8) vérifier que tous les guides sont en place ; ne sont pas endommagés, desserrés ou corrodés ; fonctionnent-ils correctement
- 9) vérifiez que tous les pieds d'échelle/d'échelle détachée sont en place ; ne sont pas lâches, excessivement usées, corrodées ou endommagées,
- 10) vérifier si l'échelle/d'échelle détachée est exempte de saleté (par exemple saleté, boue, peinture, huile ou graisse),
- 11) vérifier que les verrous de verrouillage (le cas échéant) ne sont pas endommagés ou corrodés ; fonctionnent-ils correctement
- 12) Vérifiez que la plate-forme (si installée) ne contient pas de pièces. Si les fixations sont endommagées ou corrodées. Si le résultat de l'une des activités ci-dessus n'est pas complètement satisfaisant, NE PAS utiliser l'échelle/d'échelle détachée.

B) Signaux de sécurité de base et modes d'emploi de toutes échelles/d'échelle détachée:


- 1) Attention, possibilité de tomber de l'échelle/d'échelle détachée.
- 2) Vérifiez le mode d'emploi.
- 3) Vérifiez l'échelle/d'échelle détachée, après l'avoir reçue. Avant chaque utilisation de l'échelle/d'échelle détachée, une inspection visuelle doit être effectuée pour vérifier si l'échelle/d'échelle détachée est endommagée et si elle peut être utilisée en toute sécurité. Ne pas utiliser une échelle/d'échelle détachée endommagée.
- 4) Charge totale maximale.
 - 4a) 125kg (voir l'icône de l'échelle/d'échelle détachée).
 - 4b) 150kg (voir l'icône de l'échelle/d'échelle détachée).
- 5) Ne pas utiliser l'échelle/d'échelle détachée sur une surface inégale ou instable.
- 6) Ne vous penchez pas trop loin.
- 7) Ne déliez pas l'échelle/d'échelle détachée sur une surface contaminée.
- 8) Nombre maximum d'utilisateurs.
- 9) Entrez et sortez de l'échelle/d'échelle détachée uniquement avec le visage face à l'échelle/d'échelle détachée.
- 10) Tenez fermement l'échelle lorsque vous montez et descendez. Vous devez vous en tenir à l'échelle tout le temps quand vous travaillez dessus ou prendre des précautions supplémentaires lorsque cela est impossible (Ne s'applique pas aux d'échelle détachée).
- 11) Eviter de travailler avec des charges latérales sur l'échelle/d'échelle détachée, par exemple percer des matériaux solides.
- 12) Ne portez pas d'équipement lourd ou difficile à utiliser lorsque vous utilisez l'échelle/d'échelle détachée.
- 13) Ne portez pas de chaussures inadaptées lorsque vous utilisez l'échelle/d'échelle détachée.
- 14) Ne pas utiliser l'échelle/d'échelle détachée si votre état de santé ne le permet pas. Certaines maladies et certains médicaments, ainsi que les effets de l'alcool ou des drogues, peuvent porter un risque lors de l'utilisation de l'échelle/d'échelle détachée.
- 15) Ne restez pas longtemps sur l'échelle/d'échelle détachée sans faire de pause (la fatigue est une menace).
- 16) Empêcher l'échelle/d'échelle détachée d'être endommagée pendant le transport par exemple par une fixation et une localisation appropriées.
- 17) Assurez-vous que l'échelle/d'échelle détachée convient à l'activité prévue.
- 18) Ne pas utiliser l'échelle/d'échelle détachée sale (ex. Peinture mouillée, boue, huile ou neige).
- 19) N'utilisez pas l'échelle/d'échelle détachée à l'extérieur du bâtiment dans des conditions météorologiques défavorables, par exemple lors des vents violents.
- 20) En cas d'utilisation professionnelle de l'échelle/d'échelle détachée, une évaluation des risques doit être effectuée conformément aux dispositions légales du pays d'utilisation.
- 21) Lors du réglage de l'échelle/d'échelle détachée, tenez compte du risque de collision d'échelle/d'échelle détachée, par exemple, des piétons, des véhicules ou des portes. Si possible, sécurisez la porte (mais pas les sorties de secours) et les fenêtres de la zone de travail.
- 22) Attention, danger électrique. Identifiez tous les risques électriques dans la zone de travail, par exemple les lignes à haute tension sur la tête de l'utilisateur ou tout autre équipement électrique non protégé, et n'utilisez pas d'échelle/d'échelle détachée lorsqu'il existe un risque de choc électrique.
- 23) Utilisez des échelles/d'échelle détachée non conductrices pour les travaux électriques sous tension inévitable.
- 24) Ne pas utiliser l'échelle/d'échelle détachée comme un pont.
- 25) Ne changez pas de structure de l'échelle/d'échelle détachée.
- 26) Ne déplacez pas l'échelle/d'échelle détachée lorsque vous vous tenez dessus.
- 27) Faites attention au vent lorsque l'échelle/d'échelle détachée est utilisée à l'extérieur.
- 28) Si l'échelle/d'échelle détachée est livrée avec des stabilisateurs, l'utilisateur doit les fixer avant la première utilisation et les informations à ce sujet doivent figurer sur l'échelle/d'échelle détachée et dans les instructions.
- 29) Echelle/d'échelle détachée pour usage domestique. (voir l'icône de l'échelle/d'échelle détachée).
- 30) Echelle/d'échelle détachée pour usage professionnel. (voir l'icône de l'échelle/d'échelle détachée).
- 31) Utiliser l'échelle/d'échelle détachée dans la bonne position.

C.(D) Marquages de sécurité supplémentaires et modes d'emploi d'échelle détachée/d'échelle détachée :

- 1) Ne descendez pas sur le côté de l'échelle vers une autre surface.
- 2) Ouvrez complètement avant utilisation.
- 3) Utilisez l'échelle uniquement avec des dispositifs de maintien.
- 4) L'échelle libre ne doit pas être utilisée comme échelle à mettre contre le mur, à moins qu'elle ait été spécialement conçue pour cela.
- 5) Ne vous tenez pas sur les deux marches les plus hauts d'échelle autonome sans plate-forme ou garde-corps.
- 6) Chaque plan horizontal d'une échelle autonome, qui n'a pas été conçu pour y tenir debout (par exemple un plateau de travail en plastique), devrait être marqué - uniquement si la conception de l'échelle l'exige.

D.(H) Réparation, entretien et stockage:

- 1) Les réparations et la maintenance doivent être effectuées par le personnel qualifié conformément aux instructions du fabricant. ATTENTION ! Le personnel qualifié ce sont des personnes qui ont les compétences pour effectuer les réparations ou l'entretien, par exemple grâce à une formation du fabricant.
- 2) Pour réparer et remplacer des pièces telles que des pieds, si nécessaire, contactez le fabricant ou le distributeur.
- 3) Les échelles doivent être stockées conformément aux instructions du fabricant.
- 4) Les échelles faites entièrement ou partiellement de thermoplastique, de thermodurcissables ou de plastique renforcé doivent être protégées de la lumière directe du soleil.
- 5) Les échelles en bois doivent être entreposées dans un endroit sec. Elles ne doivent pas être recouvertes de peinture opaque ou imperméable.



EN ISO 7010-P024

D 6