

MODE D’EMPLOI

Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser l’échelle.

Distributeur: DRABEST Sp. z o.o.
Mników 281, 32-084
Morawica, Pologne
Adresse e-mail: biuro@drabest.pl
Page: www.drabest.pl
Type d’échelle: Marchepied unilatéral
Usage prévu: à usage interne uniquement
Charge maximale: 150 kg

Numéro d’article	DR-ST-MF-2-CZ	DR-ST-MF-3-CZ
Poids net	4,03 kg	5,6 kg
Désignation de la norme	EN14183-B-2	EN14183-B-3

Grundlegende Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen für Tritte.



Attention, risque de chute du marchepied.



Lire le mode/la notice d’emploi.



Ne pas placer le marchepied sur une surface contaminée.



Ne pas transporter d’équipement lourd ou difficile à manipuler lors de l’utilisation du marchepied.



Montez et descendez du marchepied uniquement le visage tourné vers l’échelle.



Ne portez pas de chaussures inappropriées lors de l’utilisation du marchepied.



Vous devez vérifier le marchepied après sa réception. Avant chaque utilisation du marchepied, un examen visuel doit être effectué pour vérifier que le marchepied n’est pas endommagé et qu’il peut être utilisé en toute sécurité. N’utilisez pas un marchepied endommagé.



Ne montez pas sur le côté du marchepied lorsque vous vous déplacez vers une autre surface.



Utilisez le marchepied seulement lorsqu’il est équipé de dispositifs de protection (le cas échéant).



Avertissement, risque électrique.



Charge maximale.



Ne pas se pencher en dehors du périmètre du marchepied.



Ne pas utiliser le marchepied sur une surface inégale ou instable.



Nombre maximum d’utilisateurs



Évitez les travaux qui exercent des charges latérales sur le marchepied, par exemple le perçage de matériaux durs.




N'utilisez pas le marchepied si votre état de santé ne le permet pas. Certaines maladies et les médicaments pris, ainsi que l'influence de l'alcool ou de drogues, peuvent comporter des risques lors de l'utilisation du marchepied.



Ouvrez complètement le marchepied avant de l’utiliser.



Les marchepieds professionnels ne doivent pas être utilisés comme des échelles, sauf s’ils sont conçus à cet effet.



Identifiez tous les risques électriques sur le lieu de travail, tels que les lignes aériennes ou d’autres équipements électriques exposés, et n’utilisez pas le marchepied dans les zones où des risques électriques sont présents.

Utilisez les marchepieds non conducteurs pour les travaux sous tension inévitables.
Ne modifiez pas la construction du marchepied.
Ne déplacez pas le marchepied lorsque vous êtes debout dessus.

Ne restez pas longtemps sur le marchepied professionnel sans faire de pauses régulières (la fatigue est un facteur de risque).
Assurez-vous que le marchepied est adapté au travail que vous effectuez. N'utilisez pas le marchepied s'il est contaminé (par exemple par de la peinture, de la saleté, de l'huile ou de la neige).
Pour les utilisateurs professionnels, une évaluation des risques doit être effectuée, en respectant les dispositions légales en vigueur dans le pays d'utilisation. Lors de l'installation du marchepied, le risque de collision avec d'autres objets, tels que des piétons, des véhicules ou des portes, doit être pris en compte.
Sécurisez les portes (pas les portes coupe-feu) et les fenêtres, si possible, dans la zone de travail.

Réparation, entretien et stockage

Les réparations et l’entretien doivent être effectués par une personne compétente conformément aux instructions du fabricant. REMARQUE Une personne compétente est une personne qui possède les compétences nécessaires pour effectuer les réparations ou l’entretien, par exemple si elle a été formée par le fabricant. Pour la réparation ou le remplacement de pièces, par exemple les pieds, contactez le fabricant ou le distributeur. Les marchepieds professionnels doivent être stockés conformément aux instructions du fabricant. Le stockage doit se faire en position verticale ou horizontale dans un endroit sec. Tout dommage doit être exclu et toutes les pièces doivent être protégées de la saleté et des intempéries. Les marchepieds professionnels en matériaux thermoplastiques, en matières plastiques durcissant et en matières plastiques renforcées doivent être conservés à l’abri de la lumière directe du soleil.

Liste des éléments à vérifier:

Les points suivants doivent être pris en compte lors des inspections régulières : 1. Vérifiez que les cadres/jambes (composants verticaux) ne sont pas pliés, déformés, tordus, bosselés, fissurés, corrodés ou pourris ; 2. Vérifiez que les cadres/jambes autour des points de fixation des autres composants sont en bon état ; 3. Vérifiez que les fixations (généralement les rivets, les vis ou les boulons) ne sont pas manquantes, desserrées ou corrodées ; 4. Vérifiez que les échelons/marches ne sont pas manquants, desserrés, excessivement usés, corrodés ou endommagés ; 5. Vérifiez que les charnières entre l’avant et l’arrière du marchepied ne sont pas endommagées, desserrées ou corrodées ; 6. Vérifiez que les mécanismes de verrouillage (le cas échéant) sont en bon état, ne sont pas endommagés, desserrés, corrodés ou défectueux ; 7. Vérifiez que les poignées ne sont pas manquantes, endommagées, corrodées ou desserrées et qu’elles s’engagent correctement dans les échelons ; 8. Vérifiez que les extrémités des pieds du marchepied ne sont pas manquantes, endommagées, excessivement usées, corrodées ou défectueuses ; 9. Vérifiez que l’ensemble du marchepied est exempt de toute contamination (par exemple, de la saleté, de la boue, de la peinture, de l’huile ou de la graisse) ; 10. Vérifiez que les mécanismes de verrouillage (le cas échéant) ne sont pas endommagés et fonctionnent correctement ; 11. Vérifiez que la plate-forme (le cas échéant) ne présente pas de pièces ou de fixation manquantes ; 12. Si l’une des contrôles ci-dessus n’est pas entièrement satisfaisant, le marchepied NE doit PAS être utilisé.