



INSTRUCTION

LISTE DES PIÈCES

1 x2	2 x6	3 x4	4 x2	5 x4
6 x12	7 x6	8 x2	9 x12	10 x2



KIT DE CROCHETS DE TOIT UNIVERSEL POUR TOUS LES ÉCHELLES

FR

- Vérifiez le mode d'emploi.
- Charge totale maximale - 150 kg.
- Ne pas utiliser la poignée si votre état de santé ne le permet pas. Certaines maladies et certains médicaments, ainsi que les effets de l'alcool ou des drogues, peuvent porter un risque lors de l'utilisation de l'échelle.
- N'utilisez pas la poignée à l'extérieur du bâtiment dans des conditions météorologiques défavorables, par exemple lors des vents violents.
- Attention, danger électrique. Identifiez tous les risques électriques dans la zone de travail, par exemple les lignes à haute tension sur la tête de l'utilisateur ou tout autre équipement électrique non protégé, et n'utilisez pas la poignée lorsqu'il existe un risque de choc électrique.

