

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Instrukcja użytkowania powinna być przeczytania przed użyciem drabiny.

Dystrybutor: DRABEST Sp. z o.o
Mników 281, 32-084
Morawica, Polska, Poland
E-mail: biuro@drabest.pl
Strona: www.drabest.pl
Typ drabiny: Stolek jednostronny
Przeznaczenie: wyłącznie do użytku wewnętrznego
Maksymalne obciążenie: 150 kg

Numer artykułu	DR-ST-MF-2-CZ	DR-ST-MF-3-CZ
Waga netto	4,03 kg	5,6 kg
Oznaczenie normy	EN14183-B-2	EN14183-B-3

Podstawowe oznakowanie bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania dla taboretów roboczych.



Ostrzeżenie, upadek z taboretu.



Przeczytaj instrukcję obsługi/ulotki.



Nie stawiaj taboretu na zanieczyszczonej powierzchni.




Nie nosić sprzętu który jest ciężki lub trudny w obsłudze podczas używania taboretu.



Wchodzić i schodzić z taboretu tylko z twarzą skierowaną do drabiny.



Nie nosić nieodpowiedniego obuwia podczas używania taboretu



Należy sprawdzić taboret po jego otrzymaniu. Przed każdym użyciem taboretu należy przeprowadzić inspekcję wizualną, aby sprawdzić czy taboret nie jest uszkodzony i czy można go bezpiecznie używać. Nie używać uszkodzonego taboretu.



Nie wchodzić na bok taboretu, przechodząc na inną powierzchnię.



Używaj drabiny tylko z zamocowanymi urządzeniami zabezpieczającymi (jeśli dostępne).



Ostrzeżenie, zagrożenie elektrycznością.



Maksymalne obciążenie.



Nie wychylać się poza obręb taboretu.



Nie używaj taboretu na nierównej lub niestabilnej powierzchni.



Maksymalna liczba użytkowników



Unikać prac wywierających obciążenia boczne taboretu, np. przewiercanie twardych materiałów.



Nie używać taboretu, jeśli nie pozwala na to stan zdrowia. Pewne choroby i przyjmowane leki, jak również wpływ alkoholu lub narkotyków, mogą stwarzać ryzyko podczas użytkowania drabiny.



Otwórz taboret w pełni przed użyciem.



Taborety robocze nie mogą być używane jako drabiny, chyba że są do tego zaprojektowane.



Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak linie napowietrzne lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne, i nie używaj taboretu w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektryczne.

Używaj taboretów nieprzewodzących do nieuniknionych prac przy żywym prądzie elektrycznym.

Nie modyfikuj konstrukcji taboretu.

Nie przesuwaj taboretu podczas stania na nim.

Nie spędzaj długiego czasu na taborecie roboczym bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi ryzyko).

Upewnij się, że taboret jest odpowiedni do wykonywanej pracy.

Nie używaj taboretu, jeśli jest zanieczyszczony (np. farbą, brudem, olejem lub śniegiem).

Dla użytkowników profesjonalnych należy przeprowadzić ocenę ryzyka, przestrzegając przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkowania.

Podczas ustawiania taboretu należy uwzględnić ryzyko kolizji z innymi obiektami, np. pieszymi, pojazdami czy drzwiami. Zabezpiecz drzwi (nie przeciwpożarowe) i okna, jeśli to możliwe, w obszarze roboczym.

Naprawa, konserwacja i przechowywanie

Naprawy i konserwację należy przeprowadzać przez kompetentną osobę zgodnie z instrukcjami producenta. UWAGA Kompetentna osoba to taka, która posiada umiejętności do przeprowadzenia napraw lub konserwacji, np. po przeszkoleniu przez producenta. W przypadku naprawy lub wymiany części, np. stopek, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.Taborety robocze powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta. Przechowywanie powinno odbywać się w pozycji pionowej lub leżącej w suchym miejscu. Należy wykluczyć jakiegokolwiek uszkodzenia, a wszystkie części muszą być chronione przed zanieczyszczeniami i warunkami atmosferycznymi. Taborety robocze wykonane z tworzyw termoplastycznych, tworzyw sztucznych utwardzanych oraz wzmocnionych materiałów plastikowych powinny być przechowywane z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Lista elementów do sprawdzenia:

Podczas regularnych kontroli należy wziąć pod uwagę następujące punkty:1.Sprawdź, czy stelaże/nogi (pionowe elementy) nie są zgięte, wygięte, skręcone, wgniecione, popękane, skorodowane lub zbutwiałe;2.Sprawdź, czy stelaże/nogi wokół punktów mocowania innych elementów są w dobrym stanie;3.Sprawdź, czy mocowania (zwykle nity, śruby lub wkręty) nie są brakujące, luźne lub skorodowane;4.Sprawdź, czy szczeble/kroki nie są brakujące, luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;5.Sprawdź, czy zawiasy między przednią i tylną częścią taboretu nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane;6.Sprawdź, czy mechanizmy blokujące (jeśli są) są w dobrym stanie, nieuszkodzone, luźne, skorodowane lub uszkodzone;7.Sprawdź, czy rączki/uchwyty nie są brakujące, uszkodzone, skorodowane lub luźne, i czy prawidłowo wchodzi w szczeble;8.Sprawdź, czy końcówki stóp taboretu nie są brakujące, uszkodzone, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;9.Sprawdź, czy cały taboret jest wolny od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju lub smaru);10.Sprawdź, czy mechanizmy blokujące (jeśli występują) nie są uszkodzone i działają prawidłowo;11.Sprawdź, czy platforma (jeśli występuje) nie ma brakujących części ani mocowań;12.Jeśli którekolwiek z powyższych sprawdzeń nie zostanie w pełni spełnione, NIE należy używać taboretu.